

## Instandsetzung & Pflege von geölten Holzoberflächen



### Regelmäßiges Feuchtreinigen

Mit der *Ecoline Wischpflege* lassen sich normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend, gründlich und streifenfrei entfernen.

*Ecoline Wischpflege* dem Wischwasser zugeben (ca. 3 Verschlusskappen je 5 L Wasser). Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst nebelfeucht zu reinigen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

**Perfekte Kombination:**  
*Ecoline Wischpflege-Set* und  
*Ecoline Wischpflege*.

**Anwendungsintervall:**  
wöchentlich (Objektbereich)  
oder nach Bedarf

### Auffrischende Pflege & Instandhaltung

Reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit der *Ecoline Wischpflege*.

Zur mühelosen Fleckentfernung und Auffrischung von allen geölten Holzflächen einfach die Menge einer Verschlusskappe *Pflegewachs* (für ca. 1 – 2 m<sup>2</sup>) auf den Boden geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze.

**Wichtig:** Verwenden Sie niemals einen scharfen Fasermopp oder scheuernde Putzmittel. Diese schaden Ihrer Oberfläche.

**Anwendungsintervall:**  
monatlich (Objektbereich)  
oder nach Bedarf

### Intensivreinigung

*Ecoline Magic Cleaner* reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.

1:10 mit Wasser verdünnen und mit einem Wischer oder Tuch gleichmäßig auf dem Boden verteilen.

Ca. 5 – 20 Minuten einwirken lassen. Gelösten Schmutz gründlich mit Wischer oder Wischtuch nebelfeucht aufnehmen. 2 – 3x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen. Nach völliger Trocknung mit *Ecoline Pflegewachs* nachpflegen.

**Anwendungsintervall:**  
2x im Jahr (Objektbereich)  
oder nach Bedarf

### Grundsätzlich gilt für alle Holzfußböden:

- Der Holzfußboden sollte regelmäßig trocken gereinigt werden. Verzichten Sie hier auf den Einsatz von Microfaser und verwenden Sie beim Staubsaugen eine Parkettdüse, um Kratzer zu vermeiden.
  - Wir empfehlen für ein gesundes Raumklima und zur Werterhaltung Ihres Holzbodens eine Raumtemperatur von 20 – 25 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 – 60 %.
  - Achten Sie bei Stühlen mit Lauf-Rollen darauf, dass diese parkettgeeignet sind. Schützen Sie den Boden durch Unterlegmatten. Versehen Sie Stuhlbeine mit Filzgleitern, um Kratzer zu verhindern.
  - Wir empfehlen Schmutzfänger z. B. Fußabstreicher oder Sauberlaufzonen, da scharfkantiger Schmutz wie Sand jedem Fußboden schadet.
  - Schützen Sie Ihren Holzboden vor Wasser (z. B. stehende Nässe durch undichte Pflanztöpfe oder Vasen).
  - Verzichten Sie möglichst auf Gegenstände, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist (z. B. Türstopper). Die darin enthaltenen Substanzen (Weichmacher) können unter Umständen zu Fleckenbildung führen.
- Sie werden feststellen, dass Ihr so behandelter und gepflegter Holzfußboden immer schöner und pflegeleichter wird.